



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ
МОДЕЛЬ: JSA-NAW-MD3150IH



Вступление

Мы поздравляем вас с вашим новым путем к улучшению здоровья! Тысячи пользователей ежедневно пользуются преимуществами инфракрасной кабины. Теперь вы можете наслаждаться большими преимуществами дальнего инфракрасного излучения в уединении вашего собственного дома.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед первым использованием инфракрасной кабины. Мы рекомендуем вам сохранить это руководство для дальнейшего использования.

Выгоды

- Превосходная детоксикация: Удаляет Тяжелые Металлы и Токсины, накопленные в Жирах.
- Повышенное Кондиционирование Сердечно-Сосудистой Системы
- Стимулированная Иммунная Система
- Улучшенная циркуляция
- Облегчение боли
- Потеря веса и уменьшение целлюлита
- Красивая Кожа
- Снижение стресса


Вы будете удивлены заметным эффектом на облегчение боли, контроль веса, стимуляцию кожи и снижение стресса благодаря усилению кровообращения при использовании этого продукта.

товарная накладная

По поводу любых недостающих деталей, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором. Это общее руководство по установке для всех угловых моделей, которые мы производим. Фотографии могут отличаться от имеющихся у вас моделей. Пожалуйста, сделайте фотографии для справки, и шаги по установке те же.



Передняя панель



Левая панель




Правая панель



Задняя панель



ПОТОЛОК



Нижняя панель



Скамейка



Настольный
обогреватель

СПИСОК ВИНТОВ

ПОТОЛОК: 16шт 3*30 мм заточная головка


Скамейка: 2шт 4*40 мм заточная головка

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Не подключайте никакие другие приборы к розетке вашей инфракрасной кабины.
2. Установите ИК-кабину на полностью ровном полу.
3. Не опрыскивайте наружную поверхность водой. Если пол влажный, установите напольный сепаратор, чтобы в сауне было тепло и сухо.
4. Не храните легковоспламеняющиеся предметы или химические вещества рядом с кабиной.
5. Кабина должна располагаться в помещении и в сухом месте. Влага может привести к повреждению внутренней и внешней части салона.

Информация о модели

Название модели	:	JSA-NAW-MD3150IH
Размер модели	:	1500*1100*2100mm
Номинальная мощность	:	2720W
Номинальное напряжение	:	220V - 240V ~
Номинальная частота	:	50-60Hz



Инструкция по сборке

Для сборки сауны требуется не менее 2 взрослых. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции до и во время сборки, чтобы убедиться в правильном монтаже сауны.

<1> РАСПОЛОЖЕНИЕ САУНЫ

Когда вы найдете подходящее место для своей сауны, пожалуйста, обратите внимание на следующее.

1. Основной шнур питания сауны должен быть легкодоступен.
2. Место должно быть сухим и ровным.

<2> Установка нижней панели



Убедитесь, что переднее направление вашей сауны.

<3> Установите переднюю панель и соедините ее с боковыми панелями внутренними зажимами



Совместите боковые панели с соответствующими внутренними пряжками передних панелей.

Пожалуйста, позаботьтесь о стеклянной двери, чтобы избежать повреждений.

Убедитесь, что внутренние пряжки на обеих боковых панелях закреплены на месте.

Используйте металлический кронштейн, чтобы плотно соединить верхнюю часть передней панели и боковую панель.

<4> Установка подогревателя под скамьей и установка скамьи

Сдвиньте панель настольного обогревателя вниз, выравнивая ее стороны по вертикальным направляющим на левой боковой панели.

1. Решетка нагревателя обращена наружу (к передней части сауны).
2. Надавите на панель настольного обогревателя до упора, пока она не коснется нижней панели и надежно не встанет на место.


Установите скамью, сдвинув ее по горизонтальным направляющим скамьи на боковых панелях.

1. Вдавите скамью до упора, пока она не коснется задней панели и надежно не встанет на место.
2. Из-за ограниченного пространства установить скамейку немного сложно. Пожалуйста, обращайтесь с этим аккуратно.



<5> Установка задней панели

1. Установите заднюю панель с наружными пряжками.
2. Используйте металлический кронштейн, чтобы плотно соединить верхнюю часть передней панели и боковую панель.




<6> Установка крыши

1. Когда четыре угла будут на месте, осторожно надавите на панель крыши с внешних углов, пока она не будет плотно прилегать к остальным панелям.
2. Убедитесь, что кабели не защемлены между панелями.
3. Прикрепите крышу к боковым панелям с помощью шурупов



<7> Подключение основного источника питания на панели крыши

1. Подсоедините провода нагревателя. (А подключается к розеткам А, В подключается к розеткам В, С подключается к розеткам С)
2. Подсоедините провод к панели управления.
(P.S. Проверьте и убедитесь, что все подключения к блоку управления безопасны.)



<8> Установка дверной ручки


1. Установите дверную ручку.
2. Потяните вниз ручку деревянной коробки для MP3-плеера.
3. Сдвиньте ручку вентиляционного отверстия для подачи свежего воздуха

<9> Наслаждайтесь своей сауной!

Подключите основной шнур питания к настенной розетке и включите вашу сауну. Включите музыку, возьмите несколько полотенец, стакан воды и зайдите в свою сауну, чтобы насладиться преимуществами сауны!!

Руководство по эксплуатации Панели Управления

Панель управления



Быстро нажмите кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ, чтобы перевести сауну в режим ожидания. И горит внутренняя LED лампа цветотерапии (белый цвет).

Установите желаемую температуру с помощью кнопок 


На время до нужной длины с помощью кнопок 

Быстро нажмите кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ во второй раз, чтобы активировать нагреватели.

Когда время достигнет 00, все нагреватели автоматически отключатся.

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ, чтобы выключить сауну.

Нажмите кнопку SET. Темп становится на несколько часов вперед. Время становится на минуты впереди. Ваша сауна начнет нагреваться по истечении запрограммированного времени.

Нажимайте  каждый раз, чтобы изменить цвет внутренней LED лампы цветотерапии. Изменение цвета начинается с белого на зеленый, красный, синий, зеленый, светло-зеленый, светло-голубой, после светло-синего нажмите кнопку еще раз, это будет на автоматической модели (означает, что цвет меняется сам по себе, начните с зеленого на красный, синий, зеленый, светло-зеленый, а затем снова вернуться к зеленому, к red...it начнем все сначала. А в автоматической модели цвет будет меняться примерно каждые 11 секунд). Нажмите и удерживайте кнопку около 3 секунд, чтобы выключить свет. Нажмите кнопку еще раз, она включит свет. Вы также можете выключить свет, повернув и удерживая кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ около 3 секунд, затем свет будет выключен примерно на 20 секунд.

Рекомендательная операция

1. Установите желаемую температуру и время сеанса с помощью панели управления.
2. Дайте IR-кабине прогреться примерно 10-15 минут перед началом сеанса.
3. Рекомендуемый сеанс использования IR-кабины составляет около 30-45 минут.
4. Нагреватели автоматически поддерживают желаемую температуру внутри сауны
5. Вентиляционное отверстие на потолке можно открыть в любое время для циркуляции воздуха.
6. Всегда пейте много воды до, во время и после сеанса. Это позволит восполнить потерю жидкости из организма через потоотделение.
7. Принятие горячего душа или ванны перед сеансом IR-кабины еще больше усилит потоотделение. Однако тщательно вытрите насухо перед входом в салон, так как избыток воды может испачкать или деформировать древесину. Душ после сеанса освежает и смывает пот с тела.
8. Чтобы впитывать пот и поддерживать порядок в салоне во время сеанса, положите полотенце на скамейку и пол салона. Держите под рукой одно полотенце, чтобы вытирать излишки пота с вашего тела.
9. Внутреннее дерево обладает ароматом и добавляет удовольствия от вашего сеанса в IR кабине. Если вы чувствуете, что запах слишком сильный в течение первых нескольких месяцев использования, вы можете протереть древесину влажной тканью, чтобы свести запах к минимуму.

Безопасность

Прочитайте все инструкции по охране труда и технике безопасности. Если вы сомневаетесь в целесообразности использования вашей инфракрасной кабины, проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием. Если во время сеанса вы почувствуете головокружение или тепловое истощение, немедленно выйдите из салона.

1. Внимательно прочитайте все инструкции и следуйте им.
2. При установке и использовании данного электрооборудования всегда следует соблюдать основные меры предосторожности.
3. Чтобы снизить риск получения травм, не разрешайте детям пользоваться кабиной без присмотра.
4. Не используйте кабину сразу после интенсивных физических упражнений. Подождите не менее 30 минут, чтобы дать телу полностью остыть.
5. Чрезмерная температура имеет высокий потенциал для повреждения плода в первые месяцы беременности. Беременным или, возможно, беременным женщинам следует обратиться к своему врачу перед его использованием.
6. Опасность переохлаждения: Длительное воздействие горячего воздуха может вызвать переохлаждение. Гипотермия возникает, когда внутренняя температура тела достигает уровня на несколько градусов выше нормальной температуры тела 37°C. Хотя гипотермия имеет много преимуществ для здоровья, важно не допускать, чтобы основная температура вашего тела поднималась выше 39°C. Симптомы чрезмерной гипотермии включают головокружение, вялость, сонливость и обмороки. Последствия чрезмерной гипотермии могут включать неспособность воспринимать тепло, неспособность осознать необходимость выхода, неосведомленность о надвигающейся опасности, повреждение плода у беременных женщин, физическую неспособность выйти из сауны и потерю сознания.
7. Употребление алкоголя, наркотиков или медикаментов до или во время посещения сауны может привести к потере сознания.
8. Лица, страдающие ожирением или имеющие в анамнезе сердечные заболевания, низкое или высокое кровяное давление, проблемы с системой кровообращения или диабет, должны проконсультироваться с врачом перед его использованием.
9. Лица, принимающие лекарства, должны проконсультироваться с врачом перед использованием IR-кабины, поскольку некоторые лекарства могут вызывать сонливость, в то время как другие могут влиять на частоту сердечных сокращений, кровяное давление и кровообращение.
10. Никогда не спите в ИК-кабине, пока устройство работает на полную мощность.
11. НЕ используйте какие-либо чистящие средства для внутренней части салона.
12. НЕ складывайте и не храните какие-либо предметы сверху или внутри кабины.
13. Если шнур питания поврежден, он должен быть немедленно заменен производителем, его агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
14. Не используйте устройство во время грозы, так как существует отдаленный риск поражения электрическим током.
15. Изменение или подделка любых электрических соединений на блоке питания приведет к аннулированию гарантии производителя.
16. Вытрите руки, прежде чем обращаться с электрическими элементами управления. Никогда не отсоединяйте шнур питания и не регулируйте элементы управления мокрыми руками или когда у вас мокрые босые ноги. Существует опасность поражения электрическим током.
17. Не пытайтесь производить какой-либо ремонт, предварительно не проконсультировавшись с производителем. Попытки несанкционированного ремонта приведут к аннулированию гарантии производителя.
18. Все изделия из натурального дерева имеют различия в цвете, зернистости и неровностях, таких как сучки и мелкие трещины. Эти характеристики являются частью естественной красоты древесины и ни в коем случае не должны считаться дефектными.

Важные Меры Предосторожности Для Вашей Сауны

1. **ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ** - Перед установкой и эксплуатацией кабины следует ознакомиться со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации.
2. **СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ** - Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранить для дальнейшего использования.
3. **СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ** - Все инструкции по эксплуатации и использованию должны соблюдаться постоянно.
4. **ЧИСТКА** - Перед чисткой отсоедините кабину от розетки. НЕ используйте внутри кабины жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте влажную ткань.
5. **НАСАДКИ** - Не используйте насадки, которые не рекомендованы производителем, они могут быть опасными.
6. **ВОДА ИЛИ ВЛАГА** — НЕ используйте свою кабину рядом с водой, например, рядом с ванной, во влажном подвале или рядом с бассейном и тому подобным.
7. **ЗАЩИТА ШНУРА ПИТАНИЯ** - Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы по нему нельзя было наступить или защемить предметами, расположенными на нем или напротив него.
8. **ОСВЕЩЕНИЕ** - Для дополнительной защиты вашей каюты во время грозы или когда она остается без присмотра и не используется в течение длительного времени, отключите ее от розетки.
9. **ПЕРЕГРУЗКА** - Не перегружайте розетку и удлинитель, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
10. **ОБСЛУЖИВАНИЕ** - Перед обслуживанием всегда отключайте кабину от электрической розетки.
11. **ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ** - Когда требуются запасные части, убедитесь, что они указаны производителем или имеют те же характеристики, что и оригинальные детали. Несанкционированная замена может привести к пожару, поражению электрическим током или другим опасностям.
12. **ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ** - По завершении любого обслуживания или ремонта вашей кабины попросите специалиста по техническому обслуживанию выполнить проверку безопасности и убедиться, что ваша кабина находится в надлежащем рабочем состоянии.

Гарантийный талон инфракрасной кабины

Пожалуйста, зарегистрируйте свой продукт, чтобы получить полную гарантию. Пожалуйста, заполните следующую информацию и отправьте форму по почте вашему дилеру в течение 30 дней с даты покупки:

Модель: _____

Имя: _____ Фамилия: _____

Домашний адрес: _____

Город: _____ Государство: _____ Zip: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Адрес электронной почты: _____

Дата покупки: _____

Имя дилера: _____

С/No. (Находится снаружи упаковки) _____

Необязательно: Пожалуйста, ответьте на вопросы ниже, чтобы мы могли лучше обслуживать вас и улучшать обслуживание клиентов.

Какова основная причина, по которой вы приобрели нашу традиционную сауну?

Что больше всего повлияло на ваше решение приобрести нашу традиционную сауну?

На какие журналы или публикации вы подписываетесь?

Где вы слышали о нас?

Предложения/Комментарии: